

PIRMS LIETOŠANAS IZLASĪT VISUS NORĀDĪJUMUS!

DATAVAC elektriskais putekļu sūcējs Modelis ED-500

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Iespraudiet kontaktdakšu standarta kontaktligzdā.
2. Pievienojies pūtēja uznavu (F) vai gaisa sprauslu (G) gaisa izpūšanas vietai, piespiežot pogu (K). Cieši pievienojiet adapteri, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
3. Smalkai tīrīšanai pievienojiet mikro tīrīšanas iekārtas adapteri (E) un pēc tam elastīgo pagarinājumu (J). Pēc tam iespējams pievienot mikro putekļu birsti (H) vai mikro iekārtu spraugām (I).
4. Ieslēgšanas vai izslēgšanas pogas (B) piespiešana ļaus ieslēgt vai izslēgt iekārtu.

Iekārta var sakarst, ja tiek ilgāku laika posmu izmantota ar pievienotiem aksesuāriem. Tas ir normāli.



- A. .75 HP, 4.0 AMPS, 500 W, 70 CFM motors (MVC-301)
- B. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis (MVC-7A)
- C. Rokturis (MVC-50)
- D. Elektrības padeves vads (MVC-271A)
- E. Mikro tīrīšanas iekārtas adapteris (MTC-4)
- F. Pūtēja uznavu (MVC-196AA)
- G. Gaisa sprausla (MVC-195AB)
- H. Mikro putekļu birste (daļa no MTC-4)
- I. Mikro iekārta spraugām (daļa no MTC-4)
- J. Elastīgais pagarinājums (daļa no MTC-4)
- K. Poga